17 DOF | Gyro Sensor (Option) | Bluetooth | 2600mA Li-ion | 20Application matels

DST Robot



HOVIS F Operation Manual

HOVIS F

조작메뉴얼

www.dstrobot.com

HOVIS F 조작메뉴얼

1. HOVIS-F 조작키

1) Power On
2) 부팅음 출력후 Bluetooth Mode Change 버튼클릭
3) Ready 버튼 클릭
4) 격투 준비 완료



2. HOVIS-F 조이스틱(Android Phone) 소개

App Download : 아래의 사이트에 접속하여 다운받습니다.

http://www.homerobot.co.kr/hovisjoystick/



초기 실행화면



블루투스 검색



Control 화면

3. HOVIS-F 조이스틱(Android Phone) 조작키





(주) 디에스티로봇 www.dstrobot.com

본 사 : 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27, TEL : 041-590-1700, FAX : 041-590-1701

부천사무실 : 경기도 부천시 원미구 약대동 193 부천테크노파크 401동 11층, TEL : 032-329-5551 (내선 199), FAX : 032-329-5569, E-MAIL : robotsales@dstrobot.com

DST Robot